





Um die Wandleuchte **horizontal** aufzuhängen, bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 10 cm von Bohrloch zu Bohrloch mit einem Steinbohrer 8 mm. Nun stecken Sie beide Dübel M8 in die Bohrlöcher. Anschließend klopfen Sie die Dübel mit einem Hämmerchen in die Bohrlöcher. Drehen Sie nun die beiden Hacken so weit in die Wand, bis sie noch ca. 14mm herausstehen.

Wenn Sie die Leuchte im **45 Grad Winkel** aufhängen wollen, bohren Sie nur ein Loch an der gewünschten stelle des Kabelauslasses aus der Wand. (Siehe Beschreibung oben)

Nun noch das Netzteil anschließen und die Leuchte aufhängen.

Achtung!

Wie empfohlen die Verkabelung mit dem Stromanschluss und das Einbringen des Leuchtmittels von einem Fachmann durchführen zu lassen!

Die von uns mitgelieferten Befestigungsmaterialien dienen nur als Empfehlung. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Untergrundes.